

MONTAGEHINWEIS

INSTALLATION NOTE

AX-LED

Wandleuchte Wall lamp



STENG LICHT AG | Hedelfinger Strasse 103 | D- 70327 Stuttgart
Phone +49- 711- 23 88 00 | Fax +49- 711- 23 88 088
mail@steng.de | www.steng.de

Installation der Leuchte | Installation of the fixture

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen werden. Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or serving and read all instructions before installing the fixture. It is recommended that the fixture is installed only by a qualified electrician. The fixture is suitable only for normal dry rooms.

Technische Daten | Technical data

230

Volt

6

Watt

2700

Kelvin

DEUTSCH

- (1) Wandhalterung (A) montieren
- (2) Leuchte elektrisch anschließen
- (3) Leuchteneinheit (B) auf Wandhalterung (A) aufsetzen und Schrauben (C) oben und unten einsetzen
- (4) Leuchtenstab in gewünschte Position einstellen.
ACHTUNG: Immer nur unten schwenken (siehe unten rechts)

